



### Alpro APY1

- ライダーシートを外します。
- タンクを外します。



- Alproのカプラーを車載側の  
スピードセンサーカプラー  
に差し込みます。



- Alproの「黒/緑」線をアップ  
コイル内の「白/赤」の配線  
に繋がします。





### Alpro APY1

- Alproの「黒/赤」線をリアブレーキライトスイッチコネクター内の「茶/青」の配線に繋がします。



- Alpro本体をお好きな場所にマウント

