



Alpro APY1


- ライダーシートを外します。



- タンクを持ち上げます。



- 車速センサーカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。





Alpro APY1

- Alproの「黒/緑」線をクラックシャフトポジションセンサー内の「グレー」の配線に結線します。



- Alproの「黒/赤」線をブレーキライトスイッチコネクタ内の「茶色」の配線に結線します。



- ディスプレイをお好きな位置にマウント

