



Alpro APH3

- メインシートを外します。



- タンクを少しあげます。



- 防水カバーから車速センサーカプラーを取り出します。
- 車速センサーカプラーを取り外し、Alproのカプラーを割り込ませます。





Alpro APH3

- 商品の[黒/緑]線をECUボックスの「黄色」線に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。



結線コネクタの使用方法

