

### Alpro APH6

- 左のミドルカウル、シート、黒いサイドパネルを外します。.




- タンク下にある黒い防水テープから車速センサーカプラーを取り出します。



- 車速センサーカプラーから、Alproのカプラーを割り込ませて接続します。

※しっかり割り込ませることが出来ないと通電不能若しくは設定時、1が速い点滅にならず、作動不良となります。A





### Alpro APH6

- 付属の結線コネクタでAlproの[黒/緑]線をメーター裏のグレー20Pコネクタ内の[黄/緑]線（エンジン回転信号）に繋がります。

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

- メーター裏の回転信号線はバイク全体に流れています。
- そちらを辿って配線探しすればより楽に結線できるかも！

- Alpro本体を好きな位置にマウント



### 結線コネクタの使用方法

